SecureFrontia Lite

リファレンスガイド

Ver.1.20 第2版

2022年8月



© NEC Platforms Corporation 2022

NEC プラットフォームズ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

目次

目次	2
必ずお読みください	З
1 SecureFrontia Lite	4
1-1 SecureFrontia Lite 概要	4
1-2 システム構成	5
1-3 SIU について	6
1-4 SIU ネットワーク初期設定	7
1-5 SIU の機器種別(マスター、スレーブ)について	8
1-6 SIU の汎用端子について	9
1-7 SIU に接続できる電気錠について	
1-8 機器間の通信について	
1-9 注意事項	
2 ブラウザのご利用について	
2-1 動作環境等	
2-2 機能説明	
2-3 ログイン方法-ログイン画面	14
2-4 ログインユーザと権限について	
2-5 トップメニュー画面	
2-6 画面上部のメニューとアイコン表示について	
2-7 システム設定画面	
2-8 電気錠制御画面	
2-9 ログ閲覧(一覧)画面	
2-10 ログ閲覧(詳細)画面	
2-11 登録者一覧画面	
2-12 登録者詳細画面	
2-13 パスワード変更画面	34
2-14 設定完了画面	
2-15 再起動画面	
2-16 画面遷移図	
2-17 補足	
3 Appendix	
3-1 ログ	

必ずお読みください

本書は、『SecureFrontia Lite』のリファレンスガイドです。

□本製品は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠しておりません。本製品を日本国外で使用された場合、当 社は一切責任を負いかねます。また当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っており ません。

□本製品は事故発生を防止する物ではありません。従いまして、万一事故が発生し、損害が生じましても弊社では一

切責任は負いかねますのでご了承ください。

□弊社は、本製品に関する全ての著作権を保有しております。

□弊社は、本製品を使用して得た結果または成果に関し、一切責任を負いません。

□本製品に関する文書(説明書など)の一部または全部を弊社の文書による許可なくして、バックアップ以外の目的

で複製することはメディアを問わず禁止します。

□本書に記載されている図や文字などは印刷の関係上、実物と異なることがあります。

□本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。

□本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点があ

りましたら、お買い求め先へご連絡ください。

・MIFARE(マイフェア)は NXP セミコンダクターズの登録商標です。

・FeliCa(フェリカ)はソニー株式会社の登録商標です。

・その他、本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。なお本書では、TM、©、®マークは明記しておりません。

情報サイト/問い合わせ先

□SecureFrontia Lite 公式情報サイトは以下の URL です。

https://www.necplatforms.co.jp/solution/security/sfl/

機能追加や変更などに関する更新情報につきましては、上記 URL を定期的に閲覧して頂くことを推奨します。

□問い合わせメールアドレスは以下の通りです。

secure@necpf.jp.nec.com

1 SecureFrontia Lite

1-1 SecureFrontia Lite 概要

『SecureFrontia Lite』は非接触式 IC カードを利用した入退管理システムであり、以下の機能から構成されます。

- ◆入退管理
- ・入場/退場時にICカードを利用した入退場を行うことにより、管理区域への入退場を管理します。
- ・管理区域の入退場制限は個人毎に有効期限付きで管理可能です。
- ・入退ログの閲覧が可能です。
- ・入退場履歴をダウンロード可能です。

1-2 システム構成

本システムのシステム構成は下記の通りです。



No	項目名	説明
01	IC カード	入退場するために必要な IC カードです。
	 Mifare 	SIU にかざすことによって IC カードの認証が行われます。
	・IC カードラベル	認証 OK となると電気錠が解錠されます。
	•FeliCa	
02	SIU 親機	SIUの親機です。
		親機-子機のセットが、最大で 4 セット使用可能です。
		入場のみ管理したい場合など子機を設置しない運用も可能です。
03	SIU 子機	SIUの子機です。
		必須ではありません。
04	電気錠	SIU 親機に接続されます。
05	顔認証システム	連携する顔認証システムです。
		IC カードによる認証だけでなく、顔認証システムと連携し、顔による生体認証を行う
		ことが可能です。
		※SecureFrontia Liteは、現在顔認証システムと連携しておりません。
		本機能は使用できません。

1-3 SIU 60NT

SIU 各部の名称と働きについて説明します。



No	項目名	備考
01	IC カード読取状態	カードリーダが読み取れない状態の時:赤色に点灯します。
	表示ランプ	カードリーダが読み取れる状態の時:消灯します。
		カード認証 OK 時:2 秒間青色に点灯します。
		カード認証 NG 時:2 秒間赤色に点滅します。
02	IC カード読取部	IC カードの読み取りを行います。
03	スピーカ	音声、ブザーが鳴ります。
	(音声ガイダンス)	
04	電源ランプ	正常起動中 :点灯します。
		電源 OFF 時:消灯します。
		異常発生時:点滅します。
05	解錠ランプ	解錠している時:点灯します。
		施錠している時:消灯します。
06	警備ランプ	警備中の時:点灯します。
		非警備中の時:消灯します。
		警備セット中:点滅します。
07	警備ボタン	5 秒間押し続けると警備セット中となり、警備ランプが点滅します。
		警備セット中に警備権限のある IC カードをかざすと警備中となります。
		警備中は IC カードをかざしても反応しません。
		警備を解除するには、警備中に再度警備ボタンを 5 秒間押し続け、警備セット中に
		します。
		警備セット中に、警備権限のある IC カードをかざすと警備が解除されます。
		※警備セットの状態は5秒間継続となります。

1-4 SIU ネットワーク初期設定

SIU のネットワーク初期設定は下記の通りです。

No	項目名	設定値
01	IP アドレス	192.168.4.4
02	サブネットマスク	255.255.255.0
03	デフォルトゲートウェイ	192.168.4.1

1-5 SIUの機器種別(マスター、スレーブ)について

SIU の各セット(最大 4 セット)には機器種別としてマスターとスレーブが存在します。 マスターで登録者一覧を編集し、配信することで編集が保存され、またスレーブに同じ内容が適用されます。 ※マスターで登録者一覧を編集した後、配信を行わずにブラウザを閉じた場合、編集内容が失われます。 マスターとスレーブの設定は【2-7システム設定画面】で行います。

登録者一覧の編集は【2-11登録者一覧画面】または【2-12登録者詳細画面】で行います。

登録者一覧の配信は【2-11登録者一覧画面】で行います。



No	項目名	説明
01	登録者	認証することのできるユーザ情報です。
		ICカードから読み取ったカード IDと、事前に登録した登録者のカード IDを照合する
		ことによって認証を行います。
02	登録者一覧	登録者情報をまとめたデータです。
		最大 1000 件登録可能です。
03	マスター	マスターの SIU にアクセスすれば登録者一覧を編集することができます。
		システム上必ず1台のみ必要です。
04	スレーブ	マスターの配下の SIU になります。
		スレーブの SIU にアクセスしても登録者一覧を編集することはできません。
		スレーブは最大 3 セットまでとなります。

1-6 SIU の汎用端子について

SIU 背面の汎用端子の接点信号入出力は以下となります。

No	端子名称 (色)	機能
01	RL1 (茶)	電気錠解錠出力
02	RL2 (青)	電気錠施錠出力
03		電気錠扉開閉入力
	S1 (橙)	□ 扉閉状態:メーク
		│ 扉開状態:ブレーク
04		電気錠解錠入力
	S2 (黄)	解錠状態:メーク
		│施錠状態:ブレーク
05		電気錠施錠入力
	S3 (赤)	施錠状態:メーク
		解錠状態:ブレーク
06	COM (白)	コモン
07		非常解錠入力 無電圧 a 接点入力
	DII (灰)	メーク時:非常解錠
08	COM (黒)	コモン
09		一回解錠入力(※)無電圧 a 接点入力
		メーク時:一回解錠動作
10	COM (黒)	コモン
11		警備信号入力 無電圧 a 接点入力
	DI3 (灰)	メーク時:警備
		ブレーク時:警備解除
12	COM (黒)	コモン
13		リーダ使用禁止入力(親機/子機/親子) 無電圧 a 接点入力
	DI4 (灰)	メーク時:リーダ使用禁止
		ブレーク時:リーダ使用可能
14	COM (黒)	コモン
15	DO1+ (紫)	認証 OK 出力 無電圧 a 接点出力
16	DO1- (黒)	カード認証 OK 時:0.5 秒間メーク
17	DO2+ (紫)	認証 NG 出力 無電圧 a 接点出力
18	DO2-(黒)	カード認証 NG 時:0.5 秒間メーク
19	DO3+(紫)	警備信号出力 無電圧 a 接点出力
20		警備:常にメーク
	003-(羔)	非警備:常にブレーク
21	DO4+(紫)	扉開閉信号出力 無電圧 a 接点出力
22		扉閉状態:常にメーク
	004-(羔)	扉開状態:常にブレーク
23	24V(紫)	24V出力
24	COM (黒)	コモン

※退場用押しボタン入力は DI2(一回解錠入力)-コモン間に接続してください。

1-7 SIUに接続できる電気錠について

SIU に接続できる電気錠は以下となります。

接続する電気錠の種別は【2-7システム設定画面】で設定します。

No	電気錠種別	電気錠タイプ	給電	施錠入力 監視	解錠入力 監視	扉閉信号 監視
01	通電施錠	通電時施錠型	0	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
02	通電施錠 施解錠監視なし		0	×	×	\bigcirc
03	通電施錠 扉閉監視なし		0	0	0	×
04	通電解錠	通電時解錠型	0	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
05	通電解錠 施解錠監視なし		0	×	×	\bigcirc
06	通電解錠 扉閉監視なし		0	0	0	×
07	自動ドア 閉監視あり		×	×	×	\bigcirc
08	自動ドア 閉監視なし		×	×	×	×
09	瞬時型	瞬時型	0	0	0	0
10	瞬時型 施解錠監視なし		0	×	×	0
11	瞬時型 扉閉監視なし		0	\bigcirc	0	×
12	モーター錠	モーター錠	0	0	0	0

1-8 機器間の通信について

	通信	機器	ายาวม	L /		ポート		
No	上位	下位		タイプ	上位	方向	下位	偏考
	SIU		http	ТСР	80	₽	any	管理 PC から SecureFrontiaLite にアクセスするため に使用します。
1	(マスター)	管埋 PC	a b b	TOD	21	\Leftrightarrow	any	ftp アクティブモードで通信します。
	(スレーブ)	(ノフリサ)	rtp-data	TCP	20	₽	any	バージョンアップ時またはメンテナンス時に使用します。
			telnet	TCP	23	\Leftrightarrow	any	telnet で通信します。メンテナンス時に使用します。
			the data		21	\Leftrightarrow	any	ftp アクティブモードで通信します。
	CT.L		rtp-data	lata ICP	20	$\hat{\mathbf{T}}$	any	マスタ配信時に使用します。
2	SIU	SIU		UDP	50000	₽	any	マスタ配信、グループ機能を利用した場合に使用しま
	(~~~)	(スレーノ)	SOCKET	UDP	any	$\hat{\mathbf{T}}$	50000	す。
			ntp	UDP	123	₽	any	SIU(マスター)と時刻同期を行う場合に使用します。
	お客様	SIU			100			お客様 NTP サーバと時刻同期を行う場合に使用しま
(3)	NTP サーバ	(マスター)	ntp	UDP	123	¢	any	す。

機器間の通信において使用する通信プロトコル及びポートは下記となります。



1-9 **注意事項**

ご利用の際は、下記にご注意ください。

SIUの管理ページには、複数人で同時にログインしないでください。
 同時ログインを行った場合、SIUがシャットダウンする可能性があります。

2 ブラウザのご利用について

2-1 動作環境等

動作環境 推奨ブラウザ Windows Internet Explorer 11 Google Chrome Microsoft Edge

推奨ブラウザで大きなアップデートがあった場合や、 推奨ブラウザ以外をご利用いただいた場合は 画面の一部表示が崩れるなど正常に動作しない場合があります。 ※JavaScript を有効にしてください。

2-2 機能説明

ブラウザから SIU にアクセスし、利用できる機能を以下に示します。

No	項目名	説明
01	アクセス制限	ログインユーザ/パスワード認証により、不正利用を防止します。
02	SIU 設定変更·状態閲覧	SIUの設定の変更、状態を閲覧できます。
		SIU の設定変更は、【2 - 7 システム設定画面】で行います。 ※
		SIUの状態は、【2-8電気錠制御画面】で行います。
03	電気錠操作コマンド実行	電気錠を操作するためのコマンドを実行できます。
		【2-8電気錠制御画面】で行います。
04	ログ閲覧・ダウンロード	入退場者の操作ログの閲覧とログファイルのダウンロードができます。
		【2-9ログ閲覧(一覧)画面】、【2-10 ログ閲覧(詳細)画面】で
		行います。
05	登録者情報の	登録の新規登録や更新、削除、csv ファイルのインポート、csv ファイルへのエ
	新規登録·更新·削除	クスポートを行います。
	インポート・エクスポート	【2-11登録者一覧画面】、【2-12登録者詳細画面】で
		行います。
06	登録者情報の配信	登録者を配信し、登録者一覧の編集を確定させます。
		【2-11登録者一覧画面】で行います。

※【2-7システム設定画面】で設定変更を行った後、【2-15再起動画面】で SIU を再起動すると設定が反映されます。設定変更を行っても、再起動を行わなかった場合、設定は反映されません。

2-3 **ログイン方法ーログイン画面**

Microsoft Edge を起動し、アドレスバーに「アクセスしたい SIU の IP」を入力すると下記のログイン画面が表示されます。



No	項目名	備考
01	ユーザ名	一般ユーザ権限でログインする場合、【user】を入力します。※
		保守ユーザ権限でログインする場合、【admin】を入力します。※
02	パスワード	工場出荷時は、
		一般ユーザ権限のパスワードは【user】になります。※
		保守ユーザ権限のパスワードは【necpf】になります。※
03	ログイン	ログイン用のボタンです。
		ログインが成功すると【2-5トップメニュー画面】が表示されます。

※入力する際は【】をはずしてください。

2-4 ログインユーザと権限について

ログインユーザは二つ存在し、それぞれログイン権限が異なります。 それぞれのログインパスワードは【2-13パスワード変更画面】で変更可能です。

No	ユーザ名	権限	説明
01	[user]	一般ユーザ	【2-7システム設定画面】にアクセスできないユーザです。
			主にこちらをお使いください。
02	[admin]	保守ユーザ	【2-7システム設定画面】にアクセスできるユーザです。
			SIUの設定変更時の際に保守員が使用します。

2-5 **トップメニュー画面**

ログインが成功すると下記のメニュー画面が表示されます。



No.	メニュー	説明
01	システム設定	【2-7システム設定画面】を表示します。
	※全画面共通	
02	電気錠制御	【2-8電気錠制御画面】を表示します。
	※全画面共通	
03	口グ閲覧	【2-9ログ閲覧(一覧)画面】を表示します。
	※全画面共通	
04	登録者一覧	【2-11登録者一覧画面】を表示します。
	※全画面共通	
05	パスワード変更	【2‐13パスワード変更画面】を表示します。
	※全画面共通	
06	ログアウト	【2-7システム設定画面】、【2-13パスワード変更画面】のいずれかで
	※全画面共通	設定の変更を行った後にクリックした場合
		→【2-15再起動画面】を表示します。
		設定の変更行わない状態でクリックした場合(ログ閲覧のみ行った場合など)
		→ログアウトします。
		【2-11登録者一覧画面】、【2-12登録者詳細画面】のいずれかで登録者一覧
		を編集し、配信を行わなかった場合
		→登録者配信が行われていないことを知らせる旨のダイアログが表示されます。

07	リファレンスリンク	新しいウィンドウで本リファレンスが表示されます。
		出荷当時のリファレンスが表示されますので、最新版のリファレンスは
		https://support.necplatforms.co.jp/security/doc/
		<u>SecureFrontia_Lite_reference-guide.pdf</u> をご確認ください。
		こちらは緊急時などにご参照ください。
08	バージョン情報	SIUのバージョン情報を表示します。
		【親機】 親機の SIU バージョンを表示します。
		【子機】 子機の SIU バージョンを表示します。
		※ただし、下記のケースではバージョン情報ではなく、メッセージが表示されます。
		「接続なし」
		【2-7システム設定画面】の項目 No.20(子機接続)
		がチェックされていない場合に表示されます。
		「未対応バージョン」
		子機のバージョンが 1.19 以前である場合に表示されます。
		「取得エラー」
		子機と通信エラーが発生した場合に表示されます。

2-6 画面上部のメニューとアイコン表示について

ブラウザ画面上部のメニューと各アイコンは、条件によって表示が変わります。

■マスターに admin でログインした場合のメニュー

システム設定(マスター)	× +				-	- 🗆	×
$\leftarrow \rightarrow $ D	① セキュリティ保護なし	192.168.2 <mark>4</mark> 0.109/cgi-	-bin/system_exp.cgi	24	☆ @		
Secur	eFronti	a Lite	<勝手口(1 正面扉	92.168.240.1 (<u>192.168.240</u> .	09)> . <u>244)</u>		*
システム設定	セキュアフロンテー 電気錠制御	イア フイト ログ閲覧	設定変更あり 登録者 登録者一覧	<u>**更めり ログ</u> パスワード変	<u>アウト</u> 更		
02	2		03	04]		

■スレーブに user でログインした場合のメニュー

۵	メインメニュー(スレーブ)	× +					-		×
\leftarrow	ightarrow O to the	キュリティ保護なし	192.168.240.109/cgi	-bin/main_exp.cgi	S \$\$	5∕≡	Ē		
S	ecureF	ronti	a Lite	○	92.168.240 (192.168.24	.109)> <u>0.244</u>)			
	1	セキュアフロンテ・	ィアライト	1		ブアウト	1		
		電気錠制御	ログ閲覧		パスワード	変更			
	02			03					
No	項目名	説明							
01	他端末リンク	・マスターにアク	セスした場合、上国	図のように、スレーブの	霏名(XXX.)	XXX.X	XX.	XXX)	のリ
		ンクが表示され	ます。						
		・ ・スレーブにアクセスした場合、下図のように、マスターの扉名(XXX.XXX.XXX.XXX.XXX)が			いが				
		表示されます。							
		クリックすると、表示されている扉名の SIU の【2 - 5 トップメニュー画面】を表示します。							
		他端末のログを閲覧する場合や設定変更を行う場合はこのリンクから他端末へアクセスし							
		てください。							
02	システム設定	保守ユーザ権限でログインした場合に限り表示されます。							
03	登録者一覧	マスターにアクセスした場合に限り表示されます。							
04	設定変更あり/	・設定変更アイコンの表示条件は以下になります。							
	登録者変更あり	【2-7システム設定画面】、【2-13パスワード変更画面】で設定の変更を行うと表示							
	アイコン	されます。	されます。						
		·登録者変更	アイコンの表示条件	は以下になります。					
		【2-9ログ閲覧	覧(一覧)画面】、【	2-10 ログ閲覧(詩	細)画面】で	登録	皆の更	夏新を	行
		うと表示されま	す。						
		【2-9ログ閲	覧(一覧)画面】から	登録者配信を行うと	非表示となり	ます。			

2-7 **システム設定画面**

SIU の各種設定を行う画面です。

■システム設定画面上部

システム設定(マスター) ×	+	- 🗆	×
← → ひ ① セキュリテ	r保護なし 192.168.240.109/cgi-bin/system_exp.cgi 🏻 🏠 🥫	a 😩	
SecureFro	<勝手口(192.168.240.1 の た に で フロンティア う - 04 03 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	.09)> アウト	-
システム設定 電気鎖	制御 ログ閲覧 登録者一覧 パスワード変	更	
設定エクスポート設定インポート	ファイルの選択ファイルが選択されていません		
扉名	勝手□ (全角15文字まで)●	05	
機器種別選択	● マスター(1台目) ○ スレーブ(2~4台目)	06	
親機入出区分	 ○ 親機が入室側 ● 親機が退室側 	07	
IPアドレス	192 • 168 • 240 • 109	- 08	
サブネットマスク	255 • 255 • 255 • 0	09	
デフォルトゲートウェイ	192 • 168 • 240 • 1 •	10	
<u>у—й—</u>	192 • 168 • 240 • 244 ● ※時刻同期を行う場合は接続先機器のIPアドレスを設定してください	- 11	
アンチバスバック機能	□ 使用する ● エラーキャンセル方法: 機能OFF v	12	•

No	項目名	備考
01	設定エクスポート	設定ファイルを PC 上へダウンロードするリンクボタンです。
		①ファイル名形式:
		"SIU バージョン"_"扉名"_yyyymmddhhmmss_config.tar.gz
		②拡張子:tar.gz
		※ダウンロード先は IE のダウンロードオプションに設定されているフォルダとなります。
		ダウンロード先の設定方法は【2-17補足 IE のファイルダウンロード先フォルダの
		変更について】を参照してください。
02	設定インポート	【インポートファイルパス表示用テキストボックス】に表示されているファイル(設定ファイ
		、 ル)をインポートするリンクボタンです。
		①拡張子:tar.gz ※インポート時はファイル名の指定なし
		※ファイルサイズチェックを行うために、ブラウザでセキュリティ設定を変更する必要があ
		ります。設定方法は【2‐17補足 セキュリティ設定の変更について】を参照してく
		ださい。
		※注意※
		システムが誤動作を起こす恐れがありますので、異なるバージョンの設定ファイルは
		インポートしないでください。
03	インポートファイルパス	インポートするファイルのパスを表示します。
	表示用テキストボックス	直接入力は不可となります。
04	ファイルの選択	インポートファイル選択用ダイアログを表示します。
		インポートしたい設定ファイルをこのダイアログで選択してください。
05	扉名	SIU を識別するための名称を設定します。
		全角 15 文字まで設定が可能です。
		入力必須項目となります。
06	機器種別選択	設定する SIU をマスターにする場合、【マスター】を選択してください。
		設定する SIU をスレーブにする場合、【スレーブ】を選択してください。
07	親機入出区分	親機の SIU が入場なのか退場なのかを設定します。
		親機の SIU が入場側に設置される場合、【親機が入室側】を選択してください。
		親機の SIU が退場側に設置される場合、【親機が退室側】を選択してください。
08	IP アドレス	SIU の IP アドレスの設定です。
09	サブネットマスク	SIU のサブネットマスクの設定です。
10	デフォルトゲートウェイ	SIU のデフォルトゲートウェイの設定です。
11	NTP サーバー	NTP サーバーの IP アドレスの設定です。
		NTP サーバーが存在しない場合は何も入力しないでください。
		※スレーブの場合設定しません。スレーブはマスターと時刻同期を行います。
12	アンチパスバック機能	アンチパスバック機能使用有無の設定です。
		アンチパスバック機能を使用する場合、チェックを入れ、エラーキャンセル方法を選択し
		てください。
		①エラーキャンセル方法:機能 OFF の場合。
		アンチパスバックエラー時、解錠されません。
		②エラーキャンセル方法:無条件解錠の場合。
		アンチパスバックエラー時、解錠されます。
		※"アンチパスバックエラーです。"と音声再生されます。

■システム設定画面中部



No	項目名	備考
10	マスター扉情報	マスターとなる SIU の扉名を設定します。
13	扉名	機器種別選択で【スレーブ】を選択した場合のみ設定します。
14	マスター扉情報	マスターとなる SIU の IP アドレスの設定です。
14	IP アドレス	機器種別選択で【スレーブ】を選択した場合のみ設定します。
	スレーブ 1/2/3	各スレーブの扉名の設定です。
15	(2/3/4 台目)	機器種別選択で【マスター】を選択した場合、かつ
	扉名	各スレーブが存在する場合のみ設定します。
	スレーブ 1/2/3	各スレーブの IP アドレスの設定です。
16	(2/3/4 台目)	機器種別選択で【マスター】を選択した場合、かつ
	IP アドレス	各スレーブが存在する場合のみ設定します。
	スレーブ 1/2/3	各スレーブの親機の入出区分の設定です。
	(2/3/4 台目)	各スレーブの親機が入場なのか退場なのかを設定します。
	親機入出区分	各スレーブの親機が入場側に設置される場合、【入室側】を選択してくださ
17		い。
1/		各スレーブの親機が退場側に設置される場合、【退室側】を選択してくださ
		い。
		機器種別選択で【マスター】を選択した場合、かつ各スレーブが存在する場
		合のみ設定します。
10	日付	SIUの日付を変更したい場合にチェックをし、日付を入力してください。
10		※NTPサーバーの設定をする場合、日付の変更は不要です。
10	時刻	SIUの時刻を変更したい場合にチェックをし、時刻を入力してください。
19		※NTP サーバーの設定をする場合、時刻の変更は不要です。
20	子機接続	子機接続有無の設定です。
20		子機を接続する場合、チェックを入れてください。
21	使用カード選択	使用するカード種別の設定です。
21		使用するカードにチェックを入れてください。
	シリアル番号	シリアル番号を設定します。
22		使用カード選択で【Mifare(IC カードラベル)】を選択した場合のみ設定しま
		す。
23	電気錠種別	SIUに接続する電気錠の設定です。
25		設置する電気錠と一致する種別を選択してください。
24	警備ボタン使用有無	SIUの警備ボタンの使用有無を設定します。
25	全体音量(音声)	SIU から出力される音声の音量を設定します。※
26	全体音量(ブザー)	SIU から出力されるブザーの音声を設定します。 ※
27	一回解錠時音声出力有無	【2-8電気錠制御画面】から一回解錠を実行した際に出力する音声とブ
21		ザーの出力有無を設定します。
20	扉開放異常時音声出力有無	解錠して扉を30秒間以上開けっ放しにした際に出力される音声とブザーの
20		出力有無を設定します。

※0~5の範囲で設定可能です。数字が大きいほど音量が大きくなります。0に設定した場合は音声出力されません。

■システム設定画面下部		
屏朝放異常時音声出力有無	○ 出力する	● 出力しない
顔認証システム 設定(親機)	撮続なし	~
	顔認証システム	дIР:
	接続先ポート (認証	用): (1024~65535)
	接続先ポート(疎通確認	用): (1024~65535)
顔認証システム 設定(子機)	接続なし	✓
	顔認証システノ	
	接続先ポート (認証	用): (1024~65535)
	接続先ポート(疎通確認	用): (1024~65535)
顔認証システム 親子共通設定	接続す	する顔認証システム: KAOATO V
	顔認証システムとの通信	3異常時の認証動作: エラーとする
		待受けポート: (1024~65535)
	次の操作を促す音声ガー	イダンスの出力間隔: (0~98秒)
	次の操作者	きでのタイムアウト: (1~99秒)
リーダ使用禁止	ログ出力有無	
	○ 出力する	 ● 出力しない 29
	リーダ使用禁止対象	
	○ 親機	○ 子機
	○ 親子	 割当なし 30
		股定 31
No 頂日名	備老	V

No	項目名	「備考」
29	リーダ使用禁止	SIUのDI4 接点が変化した場合のログの保存の有無を設定します。
25	ログ出力有無	
20	リーダ使用禁止	SIUのDI4 接点がメークした場合に使用禁止となるリーダを設定します。
30	リーダ使用禁止対象	
31	設定	入力した各設定を保存し、【2-14設定完了画面】を表示します。

※画面上に顔認証システムの設定項目がありますが、 SecureFrontia Lite は、現在顔認証システムと連携しておりません。 当項目は使用できません。 ■システム設定画面で、マスター、スレーブそれぞれでの設定可能項目は下記の通りです。

No	設定内容	マスター	スレーブ
01	扉名		
02	機器種別選択		
03	親機入出区分		\bigcirc
04	IP アドレス		
05	サブネットマスク	\cap	
06	NTP サーバー※	U	×
07	アンチパスバック機能		
	使用有無		
08	アンチパスバック機能		0
	エラーキャンセル方法		
09	マスター扉情報	×	
10	スレーブ 1(2 台目)扉情報		
11	スレーブ 2(3 台目)扉情報		×
12	スレーブ 3(4 台目)扉情報		
13	日付		
14	時刻		
15	子機接続		
16	使用カード選択	\cap	
17	電気錠種別	U	
18	警備ボタン使用有無		\bigcirc
19	全体音量(音声)		
20	全体音量(ブザー)		
21	一回解錠時音声出力有無		
22	扉解放異常時音声出力有無		
23	リーダ使用禁止		

○:設定可能 ×:設定不可

※スレーブの NTP サーバーは、自動でマスターの IP が設定されます。

2-8 電気錠制御画面

SIU の電気錠動作モード、状態、アンチパスバック運用状態を確認し、また SIU に対してコマンドを実行することができます。

※SIUの状態が警備、非常解錠中の場合はコマンド送信が行えません。

ただし、アンチパスバック更新コマンドは送信可能です。

 電気錠制御(マスター) × +				-	- 🗆	×
\leftrightarrow \rightarrow O	① セキュリティ保護なし	192.168.240.109/cgi	i-bin/term_exp.cgi	7×4	£ ₫		
Secur	eFronti	a Lite	<勝手口	(192.16	58.240.1	09)>	
	セキュアフロンテ				ログ	<u>אכיק</u>	
システム設定	電気疑制御	ロク閲覧	登録者一覧	<u> </u>	スワード変	史	
■現在の状態							
動作モード	連続施錠モード●	01					
状態	正常 ●	02					
アンチパスバック	"運用状態 開始中	03					
■モードを選択し	て実行を押してください						
電気錠動作モード切替	ロマンド ○ 連続施 ○ 連続解	錠モード 錠モード	○ オルタネートモ	-×	04		
	○ 一回解 ※通行し [;]	錠 ●	に自動的に施錠されます		05		
アンチパスバック更新	iコマンド 〇 運用開	始	○ 運用停止●	_	06		
			実行		07		

No	項目名	備考
01	電気錠動作モード	この画面を開いた際の電気錠動作モードを表示します。
02	状態	この画面を開いた際の SIU の状態を表示します。
03	アンチパスバック運用状態	※マスターでのみ表示されます。
		アンチパスバックの運用状態を表示します。
04	電気錠動作モード切替コマンド	電気錠の動作モードを切り替えるコマンドです。
05	一回解錠コマンド	電気錠を一回だけ解錠したいときに選択するコマンドです。
		一回解錠を行った後、扉を開けなかった場合、7 秒後に自動で施錠され
		ます。
06	アンチパスバック更新コマンド	※マスターでのみ表示されます。
		運用開始コマンドを実行することで、アンチパスバック運用状態を開始に変
		更します。
		運用停止コマンドを実行することで、アンチパスバック運用状態を停止に変
		更します。
07	実行	電気錠動作モード切替コマンドで選択したコマンドを実行します。
		また実行後、画面が次ページのようになります。

電気銷	定の動作モードには以	下 3 つがあります。現地運用にあった動作モードを選択してください。
No	項目名	説明
01	連続施錠モード	常に施錠されます。
		認証が可能な IC カードをかざすか、一回解錠を行うと解錠されます。
		解錠後、扉を開けて閉めるか、扉を開けずに 7 秒経過すると施錠されます。
02	連続解錠モード	常に解錠されます。
		※この動作モードでは扉開タイムアウト異常は発生しません。
03	オルタネートモード	連続施錠モードと連続解錠モードのうち、いずれかのモードが設定されます。
		認証が可能な IC カードをかざすと、連続施錠モードと連続解錠モードが切り替わりま
		す。
		※一回解錠を行うと連続解錠モードとなります。
		(この場合、動作モード自体はオルタネートモードのままなので、認証が可能な IC カード
		をかざすと連続施錠モードになります。)

表示される状態は下記の通りです。

正常時は黒字で表示し、その他の状態は赤字で表示します。

No	状態の表示	説明
01	正常	正常に動作している場合に表示します。
02	警備中	警備中である場合に表示します。
03	解錠異常	解錠信号出力後に電気錠からの解錠入力信号が受信できない場合に表
		示します。
04	施錠異常	施錠信号出力後に電気錠からの施錠入力信号が受信できない場合に表
		示します。
05	扉こじ開け異常	電気錠を解錠せずに扉を開けた場合に表示します。
06	扉開タイムアウト異常	解錠の後で扉を開き、30秒以内に扉を閉めなかった(扉開閉入力が受
		信不可)場合に表示します。
		扉が連続解錠モードの場合には発生しません。
07	非常解錠異常	非常解錠信号を検知した場合に表示します

アンチパスバック運用状態には以下2つがあります。

No	項目名	説明
01	開始中	各登録者の入退場状態を記録し、下記パターンでアンチパスバックエラーとします。 ①入場操作を行い、再度入場操作を行う。
		②退場操作を行い、再度退場操作を行う。
		③入場操作を行わずに、退場操作を行う。
		アンチパスバック更新コマンド-運用停止を実行することで、アンチパスバック運用状態を
		※このとさ、合豆球白の人返场状態がソリアされより。
		くのにめ、人場しに状態でアンナハスハック理用を開始した場合、
		退場時にアンナハスハックエラーが発生します。こ注意くたさい。
02	停止中	各登録者の入退場状態を記録しますが、アンチパスバックエラーを発生させません。
		アンチパスバック更新コマンド-運用開始を実行することで、アンチパスバック運用状態を 開始中にします。

コマンド実行後は、以下画面が表示されます。

1 メッセージ(マスター)	× +							×
$\leftarrow \rightarrow $ \heartsuit	① セキュリティ保護なし	192.168.240.109/cgi-	bin/term_exp.cgi	7Å4	בע	Ē		
Contract		- 1 :+-	<勝手□	l <mark>(192</mark> .	168.24	0.109)>	
Secur	errontie	a Lite						
システム設定	セキュアノロンティー電気錠制御	イ <u>ア フイト</u> ログ閲覧	登録者一覧		「スワー	<u>コグアウ</u> ド変更	21	
	— 4 7/ - -		01					
	一回胜延,	を行いました						
			02					
		O K 🔍	1					
			_					

No	項目名	備考
01	メッセージ	コマンドの実行が完了したことを示します。
		※上図は一回解錠コマンドを行った場合の例です。
02	OK	【2-8電気錠制御画面】が表示されます。

2-9 ログ閲覧(一覧)画面

SIU に保存されているログファイル(1 ファイル最大 500 件)の一覧が表示される画面です。 ログファイルは SIU 内部に最大 201 ファイル保存されます。よって、本画面には最大 201 レコ-ド表示されます。

ログ閲覧(マスタ	-) × +							—	×
$\leftarrow \rightarrow c$) ① セキュリティ保護なし	192.168.240.109/cgi-bi	in/log_exp.cgi			7×4	5∕≡	Ē	
Com	vo Evo oti		<扉名(192.168.240.109)>					
secu	rerronti	a Lite							
システム設定	セキュアノロンフ 電気錠制御	-イア フイト ログ閲覧	登録者一覧	ロクアウト パスワード変更	Ĩ				
■ 毘	覧する期間を選択してくだ	さい 01		02					
No	ļ	間	ダウンロート	د					
001	2020/09/09 19:01:02	~	DL						

No	項目名	備考
01	期間	上からログファイルが新しい順に表示されます。
		選択すると【2‐10 ログ閲覧(詳細)画面】が表示されます。
02	ダウンロード	【DL】を選択するとログファイルがダウンロードできます。
		ログファイルのフォーマットについては【エラー!参照元が見つかりません。エラー!参照元
		が見つかりません。]を参照してください。

2-10 ログ閲覧(詳細)画面

SIU に保存されているログファイル(1 ファイル最大 500 件)の内容を表示する画面です。 本画面には最大 500 レコード表示します。 上から新しい順にログを表示します。

□ □グ閲覧(マスター)	× +						-		×
	2-1)ティ保護03 192.168.24	04 ^{09,} cgi-bin/logdetail_exp.cgi			Å 4	r∕≡	Ē	۲	
		<扉名	(192.168.240.109)>						^
Securer	rontia/Li	te							
	セキュアフロンティア ライト		ログアウト						
システム設定	電気設制御 ログ調	1覧 登録者一覧	パスワード変更						
			1ページ						
発生日付	● 内容①	● 内容②	カードID		個人口	- ド			
2020/09/16 12:02:43	入室登録者未登録エラー		01147429A70FF312	2					
2020/09/16 12:02:41	退室登録者未登録エラー		01147429A70FF312	2					
2020/09/16 12:01:48	退室登録者未登録エラー		0115E500A5076510	2					
2020/09/16 12:00:51	退室登録者未登録エラー		0115 500A507651	2					
2020/09/16 11:58:46	入室登録者未登録エラー		0115 500A507651	0					
2020/09/16 11:57:02	入室登録者未登録エラー		30B87F96						
2020/09/16 11:57:01	退室登録者未登録エラー		30B87F96						
2020/09/16 11:56:59	入室登録者未登録エラー		A104CB06	09					
2020/09/16 11:56:57	退室登録者未登録エラー		A104CB06						
2020/09/16 11:56:09	入室登録者未登録エラー		<u>30B87 -96</u>						
2020/09/16 11:56:07	退室登録者未登録エラー		<u>30B87 96</u>						•
05	06	07	08			10			

No	項目名	備考
01	<	最新の【2‐10 ログ閲覧(詳細)画面】を表示します。
02	<	表示している期間の 1 つ前(新しい)の【2-10 ログ閲覧(詳細)画面】を表示しま
		す。
03	>	表示している期間の1つ後(古い)の【2-10 ログ閲覧(詳細)画面】を表示します。
04	>	最も古い【2‐10 ログ閲覧(詳細)画面】を表示します。
05	発生日付	ログの発生した日付を"YYYY/MM/DD HH:MM:SS"形式で表示します。
06	内容①	ログの内容を表示します。※
07	内容②	
08	カード ID	読まれたカードの ID を表示します。 ※
09	カード ID(リンク)	クリックしたカードIDを持つ登録者情報で【2-12登録者詳細画面】を表示します。
		※マスターにアクセスした場合に限りクリック可能です。
10	個人コード	カード ID に対応する個人コードを表示する。

※表示される内容は【3-1ログ】を参照してください。

2-11 登録者一覧画面

SIU に保存されている登録者一覧 (最大 1000 件)の内容を表示する画面です。 上からカード ID の昇順で表示されます。

	:録者一覧(マスター)	×	+						-		×
\leftarrow	\rightarrow O (〕 セキュリティ	呆護なし 192	2.168.240.109/cgi	-bin/cardmaster_exp.cgi			\$4 \$	≡ @	2	
6		-			<勝手口(19	2.168.240.109)>	•2				
01	CURE	トドの 02 ユア _{電気錠制}	ntia フロンティア 御	LITE 104	03 登禄者一覧	ログアウト パスワード変更	05				
登録者	エクスポート 登	録者インポー	トファーレ	の選択ファイルが	選択されていません	4作					
	選択 全	解除	新規登録	登録者一括変	更削除	登録者配信	11				
選択	-d	FID T		08	個人コード	有効期限開始	有効期限終了	カード状態	警備権限]	
	06		07		00	10		~	~		
	01147429A7	0FF312			test	20200909	29991231	有効	×		
9	0115E500A5	076510	Felica		testCode	20190916	29991231	有効	×		
	1134120830	<u>339000</u>	Mifare		888888888888888888888888888888888888888	20200915	29991231	有効	×	-	
	A104CB06		test01		test01	20200916	29991231	有効	×		
•											
							_				
									l		
	12	13		14	15	16	17		18	19	9

No	項目名	備考
01	登録者エクスポート	登録者一覧を PC 上へダウンロードするリンクボタンです。
		①ファイル名形式:
		"SIU バージョン"_yyyymmddhhmmss_cardmaster.csv
		②拡張子:csv
		ファイルフォーマットは【2-17補足 登録者一覧 CSV ファイルフォーマット】を参
		照してください。
		※ダウンロード先は IE のダウンロードオプションに設定されているフォルダとなる。
		ダウンロード先の設定方法は【2-1 7補足 IE のファイルダウンロード先フォルダ
		の変更について】を参照してください。
02	登録者インポート	【インポートファイルパス表示用テキストボックス】に表示されているファイル(登録者
		一覧)をインポートするリンクボタンです。
		①拡張子:csv ※インポート時はファイル名の指定なし。
		ファイルフォーマットは【2-17補足 登録者一覧 CSV ファイルフォーマット】参照
		してください。
		②最大ファイルサイズ: (118,074byte) ※チェックを行うために、ブラウザでセキュ
		リティ設定を変更する必要があります。設定方法は【2-17補足 セキュリティ設
		定の変更について」を参照してください。
03	インポートファイルパス	インポートするファイルのパスを表示します。
	表示用テキストボックス	直接入力は不可となります。
04	ファイルの選択	インボートファイル選択用ダイアログを表示します。
05	登録者件数	登録者一覧の件数を表示します。
06	全選択	選択列すべてにチェックを入れるボタンです。
07		選択列すべてのチェックを外すボタンです。
08	新規登録	新しい登録者を登録します。【2-12登録者詳細画面】を表示します。
09	登録者一括変更	表の2行目に入力されている、または選択されている有効期限開始/終了、カード
		状態、警備権限で登録者を一括変更します。
		変更対象は選択列でチェックされている登録者のみです。
10	削除	選択列でチェックした登録者を削除します。
11	登録者配信	マスターからスレーフへ登録者一覧を配信します。
12	選択	登録者一括変更と削除ボタンの対象としたい行にチェックを入れます。
13	カード ID	登録されているカード ID です。
14	登録名	登録されているカード ID に対応する登録名です。
15	個人コード	登録されているカード ID に対応する個人コードです。
16	有効期限開始	登録されているカード ID の有効期限の開始日付です。
17	有効期限終了	登録されているカード ID の有効期限の終了日付です。
18	カード状態	登録されているカード ID のカード状態です。
19	警備権限	登録されているカード ID の警備権限です。

2-12 登録者詳細画面

登録者1件の内容を表示、登録、更新する画面です。 新規登録時以外は、選択された登録者1件の内容を各項目に表示します。



No	項目名	備考
01	カード ID	カードの ID です。最大 16 桁の半角英数字で入力必須です。
		新規登録時は何も表示されません。
		登録後、この項目を更新することはできません。
02	登録名	個人を識別するための ID です。(例:yamada)
		最大 16 桁の半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダースコア)、" "(スペース)です。
		新規登録時は何も表示されません。
03	個人コード	社員番号等の ID を入力します。(例②:1151234)
		最大 16 桁の半角英数字です。※個人コード同士の重複不可。
		新規登録時は何も表示されません。
04	カード状態	カードの有効/無効を設定します。新規登録時は【有効】が選択されています。
05	警備権限	警備権限の有無を設定します。新規登録時は【無し】が選択されています。
06	有効期限開始	カードの有効期限の開始日付を設定します。
		新規登録時は本日日付が表示されています。
		入力必須項目です。
07	有効期限終了	カードの有効期限の終了日付を設定します。
		新規登録時は【2999 年 12 月 31 日】が表示されています。
		入力必須項目です。
08	登録	画面上の情報で登録します。登録後、画面が次ページようになります。
09	戻る	一つ前に表示していた画面に戻ります。

$ \rightarrow$ O	① セキュリティ保護なし	192.168.240.109/c	gi-bin/cardmasterdetail_ex	🕰	Z∕≡	Ē	
ecure	Fronti	a Lite	<勝手口(1	92.168.	240.1	09)>	
	セキュアフロンテ	ィアライト	登録者	変更あり	ログフ	לכיק	
システム設定	電気錠制御	ログ閲覧	登録者一覧	パスワ	ワード変更	ب	
カードID			(英数半角16桁まで)				
登録名			(英数半角16桁まで)				
個人コード			(英数半角16桁まで)				
カード状態	● 有効]	○ 無効				
警備権限	○ 有り		◉ 無し				
有効期限	2020 4 2999 4	年(西暦) 09 月 年(西暦) 12 月	09 日 から 31 日 まで				

 \times

...

登録者の登録を行うと画面下に登録したカード ID とメッセージが表示されます。

2-13 パスワード変更画面

WEB のログイン用パスワードを変更する画面です。



No	項目名	備考
01	旧パスワード	設定されているパスワードを入力します。
02	新パスワード	設定したい新しいパスワードを入力します。
03	確認用パスワード	確認の為、設定したい新しいパスワードをもう一度入力します。
04	設定	入力した内容を反映させます。
		【2-14設定完了画面】を表示します。

2-14 設定完了画面

【2-7システム設定画面】、【2-13パスワード変更画面】で設定を行った後に表示される画面です。 設定を反映させるためには【2-15再起動画面】にてSIUを再起動する必要があります。

$\leftarrow \rightarrow 0$ 0 24	ュリティ保護なし 192.168.240.1	09 /cgi-bin/system_exp.cgi	7Å⊊ 5 ∕⊑	団		
SecureF	rontia Lite	<勝手口(2	(192.168.24	0.109)	>	
システム設定	キュアノロンティア フイト 電気錠制御 ログ閲覧	設定変更のり登録	<u>有変更めり</u> パスワー	<u>コグアウ</u> ド変更	F	
102.168.240.100/cgi-bin/system.even	設定ファイルを更新しま 設定を反映させるために 【ログアウト⇒再起動】	した には を選択してください				

No	項目名	備考
01	ОК	【2‐15再起動画面】を表示します。

2-15 **再起動画面**

SIU を再起動させるための画面です。

【2-7システム設定画面】、【2-13パスワード変更画面】で設定した内容を反映させるためには本画面から SIUを再起動する必要があります。

再起動確認(マスター)	×] +				- 🗆	×
$\leftarrow \rightarrow \circlearrowright$	① セキュリティ保護なし	192.168.240.109/cgi-	oin/main_exp.cgi	∑^ ∑=	@	
Conver			<勝手口(192.168.24	0.109)>	
Secure	ronu	a Lite				
	セキュアフロンテ	ィアライト	5		グアウト	
システム設定	電気錠制御	ログ閲覧	登録者一覧	パスワー	ド変更	
	SIUを再起動しま この画面は自動的 ※登録者の配信が このまま再起動し よろしいですか? [キャンセル]で、 キャンセル 01	す。再起動には約1分か に閉じられます。 行われていません! た場合、登録者の変更 トップメニュー画面に) ● 再起動	かります。 内容が失われます! 実ります。	- 03		

No.	項目	説明
01	キャンセル	【2-5トップメニュー画面】を表示します。
02	再起動	SIUを再起動し、画面を閉じます。
		再起動には約1分かかります。
03	登録者配信警告	【2-11登録者一覧画面】または【2-12登録者詳細画面】のいずれかで登録者
	メッセージ	を編集後、登録者配信を行っていない場合、
		上図の 3~4 行目【※登録者の配信が行われていません!~変更内容が失われま
		す!】の警告が表示されます。

2-16 画面遷移図

WEB 画面の画面遷移図は以下になります。

ログイン画面と、パスワードリセット画面を除くすべての画面は、画面上部にメニューが表示されるため、システム設定、 パスワード変更、電気錠制御、ログ一覧、登録者一覧画面に遷移可能です。



2-17 補足

登録者一覧 CSV ファイルフォーマット

No	項目	KEY 項目	必須項目	最大バイト数	内容
1	削除フラグ		0	1	0:登録/更新
					1:削除
2	データ区切り		0	1	カンマ
3	カード ID	0	0	16	カードの ID。FeliCa の場合は IDm。
					半角英数字
4	データ区切り		0	1	カンマ
5	登録名			16	個人を特定するための ID。
					半角英数字
					"-"(ハイフン)
					"_"(アンダースコア)
					" "(スペース)
6	データ区切り		0	1	カンマ
7	個人コード			16	社員番号等の ID を入力します。
					半角英数字
					個人コード同士の重複不可。
8	データ区切り		0	1	カンマ
9	有効期限開始			8	YYYYMMDD 形式
					インポート時、未入力の場合は
					本日日付となる。
10	データ区切り		0	1	カンマ
11	有効期限終了			8	YYYYMMDD 形式
					インポート時、未入力の場合は
					"20991231"となる。
12	データ区切り		0	1	カンマ
13	カード状態		0	1	1:有効
					0:無効
14	データ区切り		0	1	カンマ
15	警備権限		0	1	1:あり
					0:なし

※登録者一覧の最大登録可能件数は1000件です。

IE のファイルダウンロード先フォルダの変更について

①IE のメニュー一覧からツール(T)→ダウンロードの表示(N)を選択する。



②ダウンロードの表示のオプション→ダウンロードオプションダイアログの[参照]ボタンを押下し、ダウンロード先を選択

すると、既定のダウンロードフォルダーのテキストボックスにダウンロード先のフォルダ情報が設定されます。

🥸 ダウンロードの表示	- Internet Explorer			
ダウンロードの表	示と追跡	ダウンロート	「の検索	,o
名前	場所	操作		
	ダウンロード オプション			×
	既定のダウンロードフォルダー	(<u>D</u>):		
	ダウンロード		参照(<u>B</u>)
	☑ ダウンロードが完了したら	知らせる(<u>N</u>)		
			ОК + +у2	JL
🕡 Windows Defe	nder SmartScreen は無効になってい	ます。	有効にする	
<u>オプション(0)</u>			一覧をクリア(L)	閉じる(C)

① Microsoft Edge の右上にある【設定など】から【ダウンロード】を選択します。 — \times □ □グ閲覧(マスター) × + 🔶 ightarrow ① セキュリティ保護なし | 192.168.240.109/cgi-bin/log_exp.cgi 🌼 🖄 🎓 🖻 😩 ... 画 新しいタブ(T) Ctrl+T SecureFrontia Lite 新しいウィンドウ(N) Ctrl+N 反 新しい InPrivate ウィンドウ(I) Ctrl+Shift+N システム設定 電気錠制御 ログ閲覧 登録者一 100% + 2 ズーム な お気に入り(O) > ■ 閲覧する期間を選択してください ① 履歴(H) > ダウ 期間 No Ctrl+J 001 2020/09/09 19:01:02 ~ アプリ(A) > 団 コレクション(E) 品 印刷(P) Ctrl+P 🖄 共有(R) Co ページ内の検索(F) Ctrl+F A⁾⁾ 音声で読み上げる(U) Ctrl+Shift+U その他のツール(L) > ? ヘルプとフィードバック(B) > Microsoft Edge を閉じる(M)

Microsoft Edge のファイルダウンロード先フォルダの変更について

② 設定タブが開くので、左側のペインからダウンロードを選択します。

□ ログ閲覧(マスター) × 認識 設定	x +	- 0	\times
\leftarrow \rightarrow \circlearrowright \textcircled{O} Edge edge://set	ings/profiles	☆ 🗲 🖻 🙎 ·	•••
■設定		▶ 設定の検索	
 ブロファイル ゴライバシーとサービス (1) 点類 		十 プロファイルの追加	
 シ 戸航 ① 起動時 副 新しいタブページ 		ታインイン	
■ サイトのアクセス許可			
券 言語 品 ブリンタ−		>	
ユ システム〇 設定のリセット		>	
 スマートフォンとその他のデバイス Microsoft Edge について 		>	

③ダウンロード→場所の[変更]ボタンを押下し、ダウンロード先を選択すると、ダウンロード先フォルダの情報が 設定されます。

□ ログ閲覧(マスター) × ② 設定 × +			-		×
\leftarrow \rightarrow \circlearrowright Edge edge://settings/downloads	7 <u>~</u> 4	7∕≡	Ē		•••
■設定	۶) 設定0)検索		
ダウンロード					
場所 GWI-serverTETTYDame is a kitest				変更	Ĩ
C.#Usels#SF1ES1#D0WIN0ads#Lest					
シンロートする前に母ントリハの床は立て味致する					

Google Chrome のファイルダウンロード先フォルダの変更について

① Google Chrome の画面右上にある【Google Chrome の設定】から【設定】を選択します。



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	× 🂠 設定	×	+	>
\rightarrow G \odot Cł	nrome chrome://settings			☆ 8
设定				م
Q、 検索エンジン	^			
	f	,		
し 起動時				
羊細設定	· Dél			
● 言語	の早生提供	法を注用		
● ダウンロード	こ Chrome をど	のデバイスでも使用できます	同期を有刻	めにする
印刷				•
★ ユーザー補助機				
システム				
9 リセットとクリ	レンアップ			*
広張機能				
anna ann an 1997.				

③ダウンロード→保存先の[変更]ボタンを押下し、ダウンロード先を選択すると、ダウンロード先フォルダの情報 が設定されます。

 メインメニュー(マスター) × 設定 	× + - • ×
\leftarrow \rightarrow C \odot Chrome chrome://settings/downloads	☆ 😝 :
☰ 設定	۹
ダウンロード	Î
保存先 C:\Users\SFTEST\Downloads\test2	変更
ダウンロード前に各ファイルの保存場所を確認する	
印刷	
プリンタ	
Google クラウド プリント	*
ユーザー補助機能	
字幕	
ユーザー補助機能を追加 Chrome ウェブストアを開きます	

セキュリティ設定の変更について

※下記設定を行わないと、ファイルサイズのチェックが行われず、万が一、不正なファイルをインポートした際に、システムが正常に動作しなくなる可能性があります。

①インターネット オプションダイアログを開き、「セキュリティーレベルのカスタマイズ」ボタンを押下する。



②「セキュリティ設定 - インターネット ゾーン」ダイアログの「サーバーにファイルをアップロードするときにローカル ディ

レクトリのパスを含める」を有効にします。

🗋 Web	ページが、制限されたプロ	トコルをアクティブ コ	ンテンツに使	用するこへ
09	イアログを表示する			
() 無	戦気にする			
〇有	「効にする			
🗋 Wind	dows Defender SmartSo	creen を使用する		
() 無	「効にする			
●有	「効にする			
עדי 🗋	リケーションと安全でないファ	イルの起動		
• 4	イアロクを表示する(推奨)		
	秋川にする	きままる プロチャロン		
	1%ルにする(セキユリナイで休 1、 にコライル キマップロードさ	:護され(いない)		P7tA
	いーに ノアイ ルをアッノロート 9 15時に 士 ス	acard-NN)	1005900	1743
	対にする			
	前効にする	リントでウィンドウを	盟くことを許す	াৰ্ব্
	(かにする) (や位置の制限なしにスク! 転効にする	リプトでウィンドウを	開くことを許す	ার্বর
 ● 預 ● 打 ● 毎 ○ 有 	(かにする (や位置の制限なしにスク) (かにする (効にする)	リフトでウィンドウを	開くことを許す]する
● □ サイス ● 無 ○ 有 □ ドメイ	(かにする (や位置の制限なしにスク) 転効にする 認知にする (2)間でのデータ ソースのアイ	リフトでウインドウを フヤス	開くことを許す	য় হার শ
 ● 打 ● 毎 ○ 有 ○ 下 メ1 	(や位置の制限なしにスク! (や位置の制限なしにスク! (効にする ())間でのデータ ソースのアグ	フフト ぐウィンドウを フヤス	開くことを許す]jj∂ ~ ~
 ● 個 ● 毎 ● 毎 ● 毎 ● 〒 ● ● ● ● ● ●	効にする (や位置の制限なしにスク! 効にする の再起動後に有効になり	リフトでウィンドウを フヤス ます	開くことを許す	「する 〜 〜
 サイノ サイノ サイノ 第 7 	(効にする) (や位置の制限なしに入り) (効にする (効用する) (ツ間でのデータ ソースのアク -の再起動後に有効になり)	リフトでウインドウを フヤス ます	開くことを許す]jja ↓ ↓
 サイノ サイノ サイノ 第 有 ドメイ *コンピューター スタム設定の 	 (や位置の制限なしにスク) (や位置の制限なしにスク) (効にする (2)間でのデータ ソースのアク) の再起動後に有効になり リセット 	リフトでウィンドウを フヤス ます	開くことを許す	『する ~ ~
 ● 無 ● 毎 ○ 有 ○ ドメイ <	 (や位置の制限なしにスク) (や位置の制限なしにスク) (効にする (か聞でのデータ ソースのアク) の再起動後に有効になり リセット 中高(既定) 	フトでウィンドウを フサス ます 〜	開くことを許す	Tする 、 ット(E)
 サイン サイン サイン 第 「ドメイ <	 (や位置の制限なしにスク) (や位置の制限なしにスク) (効にする (か間でのデータ ソースのアイ) の再起動後に有効になり リセット 中高(既定) 	ファト ぐウィンドウを ファヤス ます	開くことを許可	可する 、 ット(E)
 サイン サイン サイン 第 7 	 (や位置の制限なしにスク) (や位置の制限なしにスク) (効にする つい間でのデータ ソースのアイ の再起動後に有効になり リセット 中高(既定) 	フナト ぐウインドウを フ ヤス ます	開くことを許可	「する 、 、 ット(E)

③「セキュリティ設定 - インターネット ゾーン」ダイアログの「スクリプトを実行しても安全だとマークされていない ActiveX コントロールの初期化とスクリプトの実行」「ダイアログを表示する」に設定し、OK ボタンを押下します。

設定	177-4717-7		
Activ	X Jントロールに対しく自動的	にダイアログを表示	
	がにする かにする		
Activ	のにする aV フィルターを右动にする		
∩ m	かにする		
() 有	効にする		
Activ	xx を警告なしで使用することを	「承認済みのドメイ	ンにのみ許可す
〇 無	効にする		
●有	効にする		
💽 スクリ	プトレットの許可		
09.	(アログを表示する		
() 無	効にする		
〇有	効にする		
J 77U	プトを実行しても安全だとマーク	されていない Activ	/eX コントロール
09	アログを表示する		
	効にする (推奨)		
	初にする(セキュリテイで保護さ	れていない)	
<	ノトを実行し(も女子たとマーク	ACTIVE	x 17FII-160)
*コンピューター	の再起動後に有効になります		
カスタム設定の	ノセット		
リセット先(<u>R</u>):	中高 (既定)	~	リセット(<u>E</u>)

※上記を設定後、マスターCSV を選択し登録者インポートボタンを押下すると、以下のダイアログが表示されるの

で、「はい」を選択します。



登録者配信処理が失敗した場合の対応について

※登録者配信に失敗した場合、必ず再配信を行ってください。 行わなかった場合、マスターで登録者を変更した内容がスレーブに反映されません。 そのため、マスターとスレーブで入退場可能なユーザーが異なる可能性があります。

①登録者配信が失敗した場合には以下のような画面が表示されます。 「OK」をクリックしてください。 日 日 メッセージ(マスター) × + ~ \leftrightarrow \rightarrow \circlearrowright o 192.168.240.86/cgi-bin/cardmaster_exp.cgi <扉名1(192.168.240.086)> 扉名2(192.168.240.109) SecureFrontia Lite セキュアフロンティア ライト ログアウト システム設定 電気錠制御 ログ閲覧 学绿者一管 パスワード変更 以下の端末への配信が失敗しました 扉名2(192.168.240.109) ОК ②「登録者配信」から、再度配信を行ってください。



3 Appendix

3-1 **ログ**

■ ログ一覧

【2-10 ログ閲覧(詳細)画面】に表示されるログの内容とその説明は以下です。 ログは各事象が発生した SIU でのみ記録されます。

No	内容①	内容2	説明
01	「入室認証 OK」	<登録名>	認証 OK となる IC カードを SIU にリードさせた場
	または	×1.	合に記録されます。
	「退室認証 OK」		
02	「入室リードエラー」		SIUがICカードのリードに失敗した場合に記録さ
	または		れます。
	「退室リードエラー」		
03	「入室有効期限エラー」	<登録名>	カード ID の有効期限が切れている IC カードを
	または	×1.	SIU にリードさせた場合に記録されます。
	「退室有効期限エラー」		
04	「入室登録者未登録エラー		カード ID が登録者一覧に存在しない IC カードを
	または		SIU にリードさせた場合に記録されます。
	「退室登録者未登録エラー		
05	「入室禁止登録」	<登録名>	カード ID のカード状態が無効となっている IC カー
	または	※1.	ドを SIU にリードさせた場合に記録されます。
	「退室禁止登録」		
06	「入室アンチパスエラー」	<登録名>	アンチパスバックエラーとなる IC カードを SIU にリ
	または	×1.	ードさせた場合に記録されます。
	「退室アンチパスエラー」		
07	「入室認証 OK	<登録名>	アンチパスバック機能-エラーキャンセル方法が無
	(アンチパスエラーキャンセル)」	×1.	条件解錠の場合に、アンチパスバックエラーとなる
	または		IC カードを SIU にリードさせた場合に記録されま
	「退室認証 OK		す。
	(アンチパスエラーキャンセル)」		
08	「入室アンチパスエラー	<登録名>	スレーブのみ発生します。
	(無応答)」	×1.	アンチパスバック機能使用時に、認証 OK となる
	または		IC カードを SIU にリードさせた後、マスターと通信
	「退室アンチパスエラー		できない場合に記録されます。
	(無応答)」		
09	警備開始	<登録名>	警備ボタンおよびカード操作により警備開始した
		×1.	際に記録されます。
10	1	ボタンおよびカード	1
		操作	
11	1	接点入力	接点により警備開始した際に記録されます。
12	警備終了	<登録名>	警備ボタンおよびカード操作により警備終了した
		×1.	際に記録されます。
13		ボタンおよびカード	
		操作	

14		接点入力	接点により警備終了した際に記録されます。
15	警備権限なし	<登録名> ※1	警備セット中に警備権限のない IC カードを SIU にリードさせた場合に記録されます。
16	電気錠	異常復帰	解錠/施錠/こじ開け/扉解放/非常解錠異常が 復帰した際に記録されます。
17		解錠異常	解錠信号出力後に電気錠からの解錠入力信号 が受信できない場合に記録されます。
18		施錠異常	施錠信号出力後に電気錠からの施錠入力信号 が受信できない場合に記録されます。
19		こじ開け異常	電気錠を解錠制御せずに扉を開けた場合に記 録されます。
20		扉開放異常	解錠制御の後で扉を開き、30 秒以内に扉を閉 めなかった(扉開閉入力が受信できない)場合 に記録されます。
21		非常解錠	非常解錠信号を検知した場合に記録されます。
22	本体(親機)	異常復帰	子機初期化異常(応答なし/NAK 受信)が復帰 した際に記録されます。
23		タンパー異常	SIU が不正操作(SIU が開けられた)された可能 性がある場合に記録されます。
24		電源異常	停電を検知した場合に記録されます。 停電を検知した場合、SIUはストップモード(電源 を安全に切ることのできる状態)に遷移します。 ストップモードに遷移するとSIUは操作不可となり ます。
25		子機初期化異常 (応答無し)	子機 SIU の初期化に失敗した場合に記録されます。
26		子機初期化異常 (NAK 受信)	子機 SIU の初期化に失敗した場合に記録されます。
27		音声ファイル異常	SIUの初期化に失敗した場合に記録されます。
28	本体(子機)	タンパー異常	SIU が不正操作(SIU が開けられた)された可能 性がある場合に記録されます。
29		音声ファイル異常	SIU 内部に保存されている音声ファイルが破損した場合等に記録されます。
30	モード変更	オルタネート解錠 モード	オルタネートモードに変更した際に記録されます。
31		解錠モード	連続解錠モードに変更した際に記録されます。
32		施錠モード	連続施錠モードに変更した際に記録されます。
33	信号 ON	リーダ使用禁止 (親機)	ログに記載されたリーダが使用禁止になった場合 に記録されます。
		リータ使用禁止 (子機) リーダ使用禁止 (親子)	
34	信号 OFF	 リ−タ使用可能 (親機) リ−ダ使用可能 (子機) リ−ダ使用可能 (子ペ) 	ロクに記載されたリーダが使用可能になった場合 に記録されます。

※1 <登録名>にはリードさせたカード ID に対応する登録名が表示されます。

■ ログファイルフォーマット

ログファイルには1行目から発生日時の古い順にログが記録されます。

ファイル名	書式:[扉名]_yyyymmddhhmmss_yyyymmddhhmmss.csv		
	※1 番目の yyyymmddhhmmss : 記録されているログの一番古い発生日時(14byte)		
	※2 番目の yyyymmddhhmmss : 記録されているログの一番新しい発生日時(14byte)。		
	保存件数が 500 件に満たない場合(最新のログファイル)は、 "		
最大レコード数	500件		
ファイルサイズ	131byte*500=65,500byte(500 件登録時)		

No	項目名	長さ	内容	備考
1	発生日時	19byte	YYYY/MM/DD HH:MM:SS	
2	データ区切り	1byte	1	カンマ
3	内容①	30byte	30byte に満たない場合は後ろにスペース(0x20)埋 めする。	
4	データ区切り	1byte	1	カンマ
5	内容②	30byte	30byte に満たない場合は後ろにスペース(0x20)埋 めする。	
6	データ区切り	1byte	1	カンマ
7	カード ID	16byte	カードデータ通知ログの時のみ記録 異常通知ログの場合はスペース	
8	データ区切り	1byte	1	カンマ
9	扉名	30byte	設定されている扉名 固定長で、扉名が30byteに満たない場合はスペース (0x20)埋めする。	
10	データ区切り	1byte		カンマ
11	個人コード	16byte	カードデータ通知ログの時のみ記録。 カード ID に紐づいた個人コードを格納する。 紐づいた個人コードがない場合、またはカードデータ通 知ログ以外の場合はスペース(0x20)埋めする。	
12	改行コード	2byte	0x0D0A	CRLF

SecureFrontia Lite リファレンスガイド

NE Cプラットフォームズ株式会社

● ホームページ

https://www.necplatforms.co.jp/