

るとき		
000	•	- 本製品の端末情報(電話番号、ICCID など)はディスプレイにて確認すること
		【確認方法】:ホーム画面を左にスライドレー「情報]-「端末情報]

(例)	(b)WPS 機能	(c)手動接続	(d) Wi-Fi QR コード	(e) らくらく QR コード
	O *1	0	○ *2	0
	_	0	○ *3	0
	0	0	_	_
	_	0	_	_



戻る 💼	ネットワーク		戻る			AF	PN		戻る			AF	'N
通信モード	ワンタイム HS+A	•	$\odot$	Internet	0	AN01		/	0	ED02	0	JC01	
APN			0	AN02	0	ED01	1		0	WG01			/

<ホーム画面とス	テータ: ③④④		>
ステータス	<b>11</b> 0 ≪⁵ 34	243€1 (C) NOR 10 38₩ <mark>5.00</mark> 1⊅85.00/7.0 GE	→ II HS ↑↓ ④ ← 〒 246 〒 ① NOR ■II HS ↑↓ ④ ← 〒 246 〒 ① NOR ■ D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
表示			
名称	表示	状態	説明
① 電波受信レベル	1	点灯	WAN 側回線の信号の強度を 4 段階で表示
	<b>.</b>	点灯	圏外のとき
② 接続状態	HS	点灯	「ハイスピード(HS)」モードでインターネットに接続しているとき 通信時は
	HS+A	点灯	「ハイスピードプラスエリア(HS+A)」モードでインターネットに接 続しているとき *1 送信時 受信時
	HS+A	点灯(緑)	「ワンタイム HS+A」モードでインターネットに接続しているとき <sup>*1</sup> 表示
	AP	点灯	Wi-Fi アクセスポイントモードでクレードル(別売)に接続しているとき
③ ファームウェア 更新通知	¥	点灯(緑) <sup>*2</sup>	新ファームウェア公開中で、ファームウェアの更新が必要なとき
④ 有線接続の状態	ţ	点灯	LAN 側を USB で接続しているとき
	品	点灯	クレードル(別売)に接続し、有線 LAN で接続しているとき
⑤ ゲスト SSID の状態	<u>a</u> .	点灯	ゲスト SSID <sup>*3</sup> がオンのとき
		消灯	ゲスト SSID <sup>*3</sup> がオフのとき
⑥ 無線 LAN(Wi-Fi <sup>®</sup> )	<u>2.4a≅ 1</u>	点灯	2.4GHz 帯で接続しているとき (右下の数字は接続台数)
帯域	<u>5681</u>	点灯	5GHz 帯(屋外)で接続しているとき (右下の数字は接続台数)
	<u>56</u>	点滅	利用チャネル確認中(DFS チェック中)
	5 <b>3</b> 71	点灯	5GHz 帯(屋内)で接続しているとき (右下の数字は接続台数)
	D:	点灯	Wi-Fi 周波数が 2.4G/5G 同時(屋外)で接続しているとき (右下の数字は接続台数)
	<u>;</u>	点滅	Wi-Fi 周波数が 2.4G/5G 同時(屋外)で、5GHz 帯の利用チャネル確認中
	<u>ا چر</u>	点灯	Wi-Fi 周波数が 2.4G/5G 同時(屋内)で接続しているとき (右下の数字は接続台数)
⑦ スケジュール	Ċ	点灯	スケジュール機能を設定しているとき
	Ċ	点灯(橙)	スケジュール機能を設定時、電源 OFF 移行まで 10 分未満のとき
<ol> <li>⑧ 省電力モード</li> </ol>	ECO	点灯(緑)	エコモード(ECO(電池優先))で動作中
	NOR	点灯(緑)	ノーマルモード(NORMAL(バランス))で電池残量が少ないときに省電力動作中
	NOR	点灯	ノーマルモード(NORMAL(バランス))で動作中
	HI-P	点灯	ハイパフォーマンスモード(Hl-P(速度優先))で動作中
⑨ 電池状態		点灯 *4	電池残量を6段階で表示
		点灯 *4	充電中
⑩ データ通信量表示			現在のデータ通信量を表示(データ通信量の3日間と1カ月の累積値 <sup>*5</sup> /上限設定値) 使用した割合をバーの長さで表示
*1:「ハイスピードプラスエ! がかかる場合があります	リア(HS+ 。	-A)」モードまた	は「ワンタイム HS+A」モードへ切り替えてご利用の場合、お客様の料金プランによっては追加料金

- 2本製品のディスプレイに「お買い上げ時の状態に戻ります。初期化しますか?」と

ンターネットに接続の	でき。サービスエリア内であることを確認してください。
ない	<ul> <li>・電波状態が良くない場合があります。電波状態の良い場所でもう一度接続してください。</li> </ul>
	<ul> <li>ディスプレイに「HS」または「HS+A」のアイコンが表示されないときは、クイック設定</li> </ul>
	Web を起動し、インターネット接続が正しく設定されていることを確認してください。
通信がすぐ切れる	• 電波状態が良くない場合があります。電波受信レベルを確認し、電波状態の良いところに移
	動してください。
	<ul> <li>・電池残量を確認してください。電池残量が少ない場合は、充電してから接続し直してください。</li> </ul>
	• 本製品とハソコンなとか、無線 LAN(WI-FI®)や USB ゲーフルで止しく接続されている か確認してください
	・木製品とパソコンなどが毎線LAN(Wi-Fi®)で接続している場合は、木製品を再記動して
	ください。
	• 周辺に複数のアクセスポイントが設置されているなど、他のネットワークからの電波干渉が
	ある場合は、本製品の「使用チャネル」を変更することで改善される場合があります。(「取
	扱説明書 詳細版」の「8-4 Wi-Fi 設定」を参照)
	• 最新のファームウェアであることを確認してください。
	(確認方法:ホーム画面を右にスライドし、[設定] – [メンテナンス] – [ファームウェ
	ア更新])
	ファームウェアのバージョンアップ方法は、『取扱説明書 詳細版』の「11-1 ファームウェ
	アを更新する」を参照)
通信速度が遅く感じる	<ul> <li>接続先が混雑している場合があります。時間を置いて再度試してください。</li> </ul>
電池残量が減るのが早く	く感・省電力モードが「HI-P (速度優先)」 モードに設定されているときは、「ECO (電池優先)」 モー
じる	ドに変更してください。
	・バンドステアリング機能を利用すると、電池消費が早くなります。「Wi-Fi 周波数設定」を
	「2.4G,5G 個別」に変更してください。
無線 LAN(Wi-Fi <sup>®</sup> )接約	<mark>売で</mark> ・ホーム画面を右にスライドし、[設定] - [LAN 側設定] - [Wi-Fi 暗号化強化] で [OFF]
きない	に設定すると接続できる場合があります。

外形寸法(W × H × D) インタフェース ディスプレイ 電池パック 車続待受時間\* 車続通信時間 , Vi-Fi<sup>®</sup>接続時) 車続通信時間 \*1 環境条件 充雷時間 通信方式 LAN 通信方式 対応周波数 最大同時接続数 ■USB2.0 TypeC-A 変換ケーブル(試供品) コード長さ 約 1.0m 約 23g インタフェース 0515007 は、Windows<sup>®</sup>、Mac、Linux など TCP/IP ブロト タックに対応した OS にて、ご利用いただけます(利 OS は日本語版に限ります)。 USB 接続時の対応 OS は、以下の通りです。 10、Windows<sup>®</sup> 8.1 (SP1 以降)の日本語版 2bit (x86) 版、または、64bit (x64) 版、macOS 5 (Intel)、v10.14 (Intel)、v10.13 (Intel)、

(Intel) の日本語版

製品仕様

■本体



製造元:NEC プラットフォームズ株式会社