SP-P70 Director2.1-Windows XPの場合

■ ソフトウェアをインストールする

注意

- ・ インストールには、本機の組み立て時間を含まずに、約5分かかります。
- ・ USB ケーブルは、手順9 で接続します。先に接続すると、インストールが正常に終了で きなくなりますので、絶対に接続しないでください。
- インストールの最後に、パソコンを再起動します。再起動の画面が表示されるまで、約1 分かかることがあります。この間は、絶対に何も操作しないでください。操作すると、インストールが正常に終了できなくなることがあります。
- 万一、インストールが失敗してしまった場合には、SP-P70DLM フォルダにはいっている 「Cleanup.exe」を実行してください。クリーンアップが完了した後、もう一度インストー ルしてみてください。

1 本機を準備する

本機を、パソコンから USB ケーブルが届く場所に置き、電源を入れておきます。 ※ パソコンとの接続は、**手順9**で行います。まだ接続しないでください。

- 先に接続してしまった・・・【新しいハードウェアの検索ウィザード】画面で、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。本機をパソコンから取り外したあと、手順3に進んでください。
- 2 Windows を起動する

3 ダウンロードして解凍を行った「SP-P70DLM フォルダ」をダブルクリックして開く。 さらに「Setup.exe」をダブルクリックします。

次の画面が表示されます。

🔂 SP-P70 - InstallShield Wizard 🛛 🔀	
	SP-P70用のInstallShield ウィザードへようこそ
	InstallShield(R) ウィザードは、ご使用のコンピュータへ SP-P70 をインストールします。「次へ」をクリックして、続行し てください。
	警告: このプログラムは、著作権法および国際協定によって保護 されています。
	Version 1.00 Copyright (C) 2001- 2005 HPDC
	< 戻る(18) 次へ(10)> キャンセル

4 [次へ]ボタンをクリックする

【フォトイメージングソフトウェアのライセンス条項】の画面が表示されます。

🙀 SP-P70 - InstallShield Wizard	×
使用許諾契約 次の使用許諾契約書を注意深くお読みください。	
	_
<u>フォト イメージング ソフトウェアのライセンス条項</u>	^
お客様によるフォト イメージング ソフトウェアの使用は、以下のライ センス条項により管理されます。	
1. 使用許諾契約 NECアクセステクニカ株式会社(以下「弊社」とします。)は、お客様に対して、ソフトウェアを一時にSPEAXシリーズが 接続された1台のコンピュータにおいてのみ使用することを許諾しま す。「使用」には、ソフトウェアの使用、保存、ロード、インストー	>
 ●使用許諾契約の条項に同意します(A) ●使用許諾契約の条項に同意しません(D) 	
InstallShield	
< 戻る(<u>B</u>) 次へ(N) > キャンセル	

5 ライセンス条項をよく読み、同意できる場合は、「使用許諾契約の条項に同意します」
 をクリックしてチェックを付ける
 [次へ]ボタンがクリックできるようになります。

🙀 SP-P70 – InstallShield Wizard	X
使用許諾契約 次の使用許諾契約書を注意深くお読みください。	4
<u>フォト イメージング ソフトウェアのライセンス条項</u>	^
お客様によるフォト イメージング ソフトウェアの使用は、以下のライ センス条項により管理されます。	
1. <u>使用許諾契約</u> NECアクセステクニカ株式会社(以下「弊社」としま す。)は、お客様に対して、ソフトウェアを一時にSPEAXシリーズが 接続された1台のコンピュータにおいてのみ使用することを許諾しま す。「使用」には、ソフトウェアの使用、保存、ロード、インストー	~
 ● 使用許諾契約の条項に同意します(A) ● 使用許諾契約の条項に同意しません(D) 	
InstallShield	v

6 [次へ]ボタンをクリックする

【インストール先のフォルダの画面】が表示されます。

🛃 SP-P70 - InstallShield Wizard	
インストール先のフォルダ このフォルダにインストールする場合は、「次へ」をクリックしてください。別ル フォルダにインストールする場合は、「変更」をクリックします。	מ
SP-P70 のインストール先: C:¥Program Files¥SP-P70¥DUE2.1¥	<u>変更(C)</u>
InstallShield	キャンセル

7 [次へ]ボタンをクリックする

次の画面が表示されます。

🛃 SP-P70 – InstallShield Wizard 🛛 🛛 🔀
ウィザードは、インストールを開始する準備ができました。
「インストール」をクリックして、インストールを開始してください。
インストールの設定を参照したり変更する場合は、「戻る」をクリックしてください。「キャン セル」をクリックすると、ウィザードを終了します。
プログラムをインストールする準備ができました
InstallShield く戻る(B) インストールの キャンセル

8 【インストール】ボタンをクリックする
 【SP-P70をインストールしています】の画面が表示されます。
 インストールが実行されるため、しばらく待ちます。
 【現在デバイスをセットアップしています。】の画面が表示されます。

🛃 SP-P70 - InstallShield Wizard	
現在デバイスをセットアップしています。	
デバイスを接続してください。	
InstallShield	通む > キャンセル

9 本機をパソコンに接続する

ご用意いただいた USB ケーブルで、パソコンの USB コネクタと本機の背面にある USB 接続端子を接続します。

接続すると、次のような画面が表示されます。

🛃 SP-P70 - InstallShield Wizard	
現在デバイスをセットアップしています。	
デバイスが検出されました。	
デバイスをセットアップしています。この処理には数分かかる場合があります	
	•
InstallShield 進む > 本	-ャンセル

10 全てのデバイスのセットアップが完了する 次の画面が表示されます。

🔀 SP-P70 - InstallShield Wizard	
デバイスのセットアップが完了しました。 [〕進む]をクリックして続行してください。	
OK C	
InstallShield	<u>進む ></u> キャンセル

■ **画面中央に"***X*"が表示された・・・USB ケーブルを一旦外したあと、 本機の電源が入っていることを確認して、USB ケーブルを接続し直してください。

11 [進む]ボタンをクリックする

次の画面が表示されます。

🥵 SP-P70 - InstallShield	l Wizard 🔀
E	InstallShield ウィザードを完了しました
	InstallShield ウィザードは、SP-P70 を正常にインストールしました。「完了」をクリックして、ウィザードを終了してください。
	< 戻る(B) 完了(F) キャンセル

12 [完了]ボタンをクリックする

しばらく待つと、次の画面が表示されます。

完了
コンピュータへのファイルのコピーが終了しました。プログラムを使用する前に、Windows またはコンピュータを 再起動する必要があります。起動しているプログラムをすべて終了し、[再起動] ボタンをクリックしてください。
[

再起動の画面が表示されない・・・画面が表示されるまでに、約1分かかることがあります。表示されるまで、他の操作をしないでお待ちください。
 他の操作をしたりパソコンをシャットダウンすると、インストールが正常に終了しなくなるのでご注意ください。

13 再起動ボタンをクリックする

パソコンが自動的に再起動します。

再起動後、デスクトップ上に「SP-P70 Director2.1」のショートカットアイコンができます。



これで、ソフトウェアのインストールができました。